

# SPR-5D 取扱説明書

スクリュープレス(油圧式デジタル表示ロードセル付)

このたびは、弊社の製品をお買上げ頂き誠に有難うございます。正しくお使い頂くために、必ずこの取扱説明書をご覧ください。

### 1. お使いになる前に

- ①輸送中の破損及び油漏れ等がないか、お確かめ下さい。
- ②配線及び、ボルト等が緩んでいないか、お確かめ下さい。
- ③本器は、油封じ内圧測定タイプです。 構造及び原理を良くご理解頂いたうえ、指示計との接続を行って下さい。


### 2. 設置場所について

- ①屋内仕様になっていますので、雨水のかかるところや湿度の高いところでは 使用できません。
- ②粉塵等の少ない所でご使用下さい。
- ③十分平らな面に置き、受圧部の中央に垂直荷重がかかるようにしてください。
- ④周囲温度は、0~40℃にてご使用ください。

### 3. 使用上の注意

- ①プレスは、充分平らな面に設置して下さい。
- ②ワークは、ロードセル上面の同芯円溝の中央に配置してください。
- ③荷重は、静かにかけて下さい。
- ④衝撃荷重は、避けて下さい。
- ⑤偏芯荷重をかけないで下さい。
- ⑥むやみに分解しないで下さい。
- ⑦取扱いは充分注意のうえ、衝撃·振動等与えないようにして下さい。
- ⑧装置及び周囲は、常に清潔を保って下さい。

# 4. 外形図



# 5. 仕様表

定格容量 A×P 5kN

受圧面積 A 50.24 c m<sup>2</sup>

定格圧力 P 1MPa 質量 18kg

### 6. 作動原理

- ①受圧面に荷重がかかると、内部の圧力が上昇します。
- ②その圧力を換算した値が、荷重計に反映されます。
- ③ハンドルをゆっくり右に回し加圧して下さい。
- ④希望の荷重に昇圧後、ハンドル操作を止めて下さい。
  - ※長時間荷重を保持すると、成形品の変形等で、多少荷重が変化する 事があります。再加圧し荷重の修正を行って下さい。
- ⑤成形が終了後、ハンドルをゆっくり左にまわし荷重を下げ、成形品が 取り出しやすい位置まで、ハンドルを上昇させて下さい。

### 7. 保証期間と保証範囲

①本製品の保証期間

購入日より1年間

②保証範囲

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、 その機器の故障部分の交換、又は修理を納入者側の責任に おいて行います。


③保証適用除外事項

- 製品の誤った使用法、及び誤った選定で生じた事故、 それに伴う他の損害が発生した場合。
- 当社以外の改造、修理による場合。
- 過酷な使用による消耗部品の損傷、摩耗による場合。
- 自然災害による場合。
- 日本国外の場合。

尚、ここで云う保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により 誘発される損害は、ご容赦頂きます。

### 添付書類

●DFG-80 取扱説明書



〒335-0001 埼玉県蕨市北町 5-11-20 Pa 事業部 TEL 048-446-9614



## デジタル圧力計 DFG-80 取扱説明書

このたびは、弊社のデジタル圧力計 DFG-80 をお買い上げいただき誠に有り難うございます。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をご覧ください。


#### 1. お使いになる前に

- ①輸送中の破損がないかお確かめください。
- ②この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。またこの取扱説明書は 大切に保管してください。

#### 2. 使用上の注意

- ①必ず所定の圧力以内で使用してください。
- ②使用温度範囲内の環境下でご使用ください。
- ③引火・爆発の起因となるような可燃性のガスや油煙が存在する恐れのある危険な場所には設置しないでください。
- ④水や油・薬品などをかけたりしないでください。
- ⑤定められた電源電圧以外では使用しないでください。
- ⑥機器本体を分解または改造しないでください。

#### 3. 外形寸法図



#### 4. 仕様

①表示 フル 4 桁 LCD、バックライト付

②最高使用圧力 70MPa

③計測(表示)レンジ 0.0~70.0MPa

④精度 ±0.25%F. S±1digit (直線性・ヒステリシス・再現性含む)

⑤サンプリング時間 2 秒(0.1~600 秒で設定可)

⑥電源 電池駆動タイプ 006P 電池(9V)

外部電源駆動タイプ 24VDC 駆動 1W(100V AC 電源アダプター付)

⑦出力 アナログ出力 4~20mA(外部電源駆動タイプに限る)

⑧接続ねじサイズ G1/4 オス

⑨使用温度範囲 0℃~50℃(氷結、結露不可)

⑩ケース材質 ABS 樹脂⑪本体質量 約 240g


迎その他 パワーオートオフ機能付

ピーク/バレーホールド機能付

強制ゼロ機能付

#### 5.取り付け方法

- 本器を取り付けの際は、必ず六角ねじ部をスパナ等で締め付けてください。
- ・本体を回して締めた場合、本器内部が破損し使用不能になります。(回転機能には制限範囲があります)




### 6. 操作キーの説明


名	柞	枫 能	操作方法
		・電原の ON/OFF スイッチ	<ul> <li>電原ON: Powerキーを押す。</li> <li>OFF: Powerキーを3秒以上長押しする。</li> <li>OFFが表示され、その後消灯する。</li> </ul>
Φ	Power on / off Sel	・バックライトのONOFF	<ul> <li>Power ON時 このキーを押すことにより、バック ライトがON し点だする。 さらにもう一度押すことによりこの機能はOFF し 消灯する。</li> <li>注) バックライトの点灯時間はDE2 のもしで設定 される。</li> </ul>
		<ul><li>設定項目の切換</li></ul>	<ul> <li>・ 300 キーを押すことにより、順次設定項目を 切換えていく。</li> </ul>
0	Mode	・ 500 キーと併用して 各種放定モードに切換	- Modeと ● → 全脚物に押すことにより Mode 1 ● 表示)に入る。 - Mode 2 ● 表示)に入るには、その後 Shift キーを 押す。
0	Shift	・設定する数値の桁移動	<ul> <li>Shiftキーを押すことにより、順次設定する数値の桁を 移動する。</li> </ul>
•	Up	<ul><li>・設定する内容の選択</li><li>・設定する数値の入力 及び変更</li></ul>	<ul> <li>設定内容の二者選択の場合、Upキーを押すことにより 内容の選択を行う。</li> <li>数値を入力する場合、Upキーを押すことにより任意の 数値を入力または変更する。</li> </ul>
•	Zero	・強制ゼロ ・ホールド値クリア (Con モード時のみ)	<ul> <li>本体取付け後、ゼロ点が移動している場合、このボタン押下により、ゼロ点の補正(定)地)する。</li> <li>(ただし、動作条件設定の強制ゼロFoC、0が onになっていること)</li> <li>注 1) この値は電原をOFFしてもパックアップされる。</li> <li>注 2 ビークホールド(Con)時は、長押しで強制ゼロ、更に、短押して、ホールド値がクリアされ、その時の圧力値を表示する</li> </ul>

### 7. 表示部の説明

6 8		R E	144 作 方 油
	Power sn/ of Gd	・電解の ON/OFF スイッチ	<ul> <li>電原ON: Power キーを押す。</li> <li>OFF: Power キーを3秒以上長押しする。</li> <li>OFF が表示され、その後消むする。</li> </ul>
ტ		・バックライトのONOFF	<ul> <li>Power ON 時 このキーを押すことにより、バック ライトが ON し点灯する。 さらにもう一度押すことによりこの機能は OFF し 所ける。</li> <li>注)バックライトの点灯時間はIMEDの b L で設定 される。</li> </ul>
		・設定項目の契機	・
0	Mode	・	<ul> <li>Mode 1 (M) 共一を印象に押すことにより</li> <li>Mode 1 (M) 共市 に入る。</li> <li>Mode 2 (M) 共市 に入るには、その後Shiftキーを持ち、</li> </ul>
0	Shift	・設定する数値の桁移動	<ul> <li>Shiftキーを押すことにより、頻次設定する数値の桁を 移動する。</li> </ul>
•	Up	<ul><li>・政定する内容の無円</li><li>・設定する数値の入力 及び変更</li></ul>	<ul> <li>設定内容の二者選択の場合、Unキーを押すことにより内容の選択を行う。</li> <li>数値を入力する場合、Unキーを押すことにより任意の数値を入力する場合、Unキーを押すことにより任意の数値を入力または変更する。</li> </ul>
•	Zero	<ul><li>強制ゼロ</li><li>ホールド値ケリア</li><li>(Cos モード時のみ)</li></ul>	・本体設付す後、ゼロ点が移動している場合、 このボタン押下により、ゼロ点の補圧(影態) する。 (ただし、動作条件設定が推断ゼロドゥC、Oが ゥ nになっていること) 注1) この値は電源を OFF してもパックアップされる。 注2) ビータホールド (Con) 特は、長押して強制ゼロ、 更に、照押して、ホールド値がクリアされ。 その勢の圧力値を表示する

#### 8. 設定





Pin番号	ケーブル色	仕 様
1	茶	アナログ出力+
2	赤	アナログ出カー
3	橙	コンバレータ出力(Hi)
4	黄	コンパレータ出力(Lo)
5	緑	コンパレータ出力(Go)
6	青	電源 24VDC
7	紫	電源GND
8	灰	FG

注1) ブザーオブション付の外部電源モデルの場合 Hi, Go, Loの接点出力は使用できません。

#### 9.保障期間と保証範囲

- ①本器の保証期間は、ご指定場所に納入後1ヶ年と致します。
- ②保証範囲

上記保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の 交換、又は修理を納入者側の責任において行います。

但し、次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させて頂きます。

- ・需要者側の不適当な取扱い、並びに使用による場合。
- ・故障の原因が納入品以外の事由に寄る場合。
- ・納入者以外の改造、又は修理による場合。
- ・お買い上げ後の輸送・落下等による故障、及び損傷。
- 外観上の変化(材質の変色など)
- ・その他、天災・災害等による場合。
- 日本国外の場合。

尚、ここで云う保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により 誘発される損害は、ご容赦頂きます。



エヌピーエーシステム 株式会社

本 社 〒335-0001 埼玉県蕨市北町 5 丁目 11 番 20 号 Tel. 048-446-9614 Fax. 048-446-9620

www.npasystem.co.jp